Manual

# **Q** CulqiFull

Descubre cómo usar tu POS aquí:

Saber más



Con el respaldo de C R E D I C ❖ R P

# CulqiFull: una experiencia hecha a tu medida

Con nuestra solución simple, rápida y segura, queremos que nuestros clientes tengan la tranquilidad de contar con herramientas para que su negocio crezca. Por ello:



(1)Las funcionalidades de Recargas y Pago de Servicios y Propinas se encuentran disponibles para MCC específicos.

# ¿Qué medios de pago acepta tu CulqiFull?



## ¡Importante!

- 1.- El cierre de tus ventas del día se puede realizar de manera automática o manual.
- 2.– Tu CulqiFull no solicitará ingresar una firma o PIN en caso cumpla los requisitos del programa de Pago rápido.
- 3.- Para reposición de contómetros, por favor comunícate con el call center (01) 643 1050.
- 4.- Puedes visualizar tus ventas de los últimos 03 días en la sección Mis ventas de tu equipo y ventas anteriores en tu CulqiPanel.
- 5.- Ingresa a tu Culqipanel (http://culqipanel.culqi.com/), la mejor plataforma web en donde podrás llevar un control adecuado de tus ventas, resolver todas tus consultas y más. Solo debes iniciar sesión con el usuario y contraseña que te enviamos por correo al comprar tu CulqiFull.
- 6.- Acepta pagos con tarjetas Visa, Mastercard, AMEX, Diners y Apple Pay. Además, acepta billeteras digitales.

## ¿Cómo te abonamos?

Las ventas realizadas hasta las 4:00 pm se depositarán en tu cuenta de manera diaria empleando la siguiente suma:

Las ventas realizadas el día anterior luego de las 4:00 pm



Las ventas del día realizadas hasta las 4:00 pm

El abono se realizará todos los días hábiles entre las 6:00 p.m. y las 8:00 p.m. en las cuentas del negocio asociadas a los bancos: BCP, Interbank, BBVA o Scotiabank. Para el resto de bancos o cajas, los abonos se verán reflejados al día siauiente hábil.



Las cuentas bancarias de Mibanco tendrán un proceso de validación para el primer depósito, el cual puede durar un máximo de 72 horas desde el momento de afiliación.

# ¿Cómo usar tu CulqiFull?

### Venta con tarjeta de débito



Selecciona el tipo de moneda e ingresa el monto de la venta\*.



Pídele a tu cliente que acerque, inserte o deslice su tarjeta de débito.



En caso sea un monto mayor a \$/150.00 o \$50, tu cliente deberá digitar su pin.



¡Listo! Venta realizada con éxito. Imprime el recibo de tu cliente o envíalo a través de un SMS inaresando su número de celular.

## Venta con tarjeta de crédito



Selecciona el tipo de moneda e ingresa el monto de la venta.



Pídele a tu cliente que acerque, inserte o deslice su tarjeta de crédito.



En caso elijas cuotas, ingresa el número que tu cliente desee.



El cliente deberá firmar dentro del recuadro. En caso el monto sea menor a \$/150 o \$50 no se necesitará firma.



¡Listo! Venta realizada con éxito. Imprime el recibo de tu cliente o envíalo a través de un SMS ingresando su número de celular.

### **Ventas con QR**



Selecciona la moneda soles e ingresa el monto.



¡Listo! Venta realizada con éxito. Imprime el recibo de tu cliente o envíalo a través de un SMS ingresando su número de celular. 2





Pídele a tu cliente que escanee el código QR.

## ¡Importante!

- Los pagos con QR aceptan solo moneda soles. En caso la venta no cumpla con esta condición, no se muestra el QR.
- El rango de montos habilitado va desde \$/0.10 hasta \$/500.
- Las ventas con QR no se pueden anular por el momento.

### Historial de ventas



Haz clic en la pestaña Ventas o dirígete al menú para seleccionar la opción Ventas.



Selecciona la opción Reporte para visualizar el reporte del día o para imprimir el reporte de ventas, anulaciones o el de propinas en caso cuentes con esa funcionalidad\*.



Podrás visualizar las ventas hechas con tarjeta o con QR en los últimos 03 días.



Puedes seleccionar una venta para ver el detalle de la misma, imprimir o enviar el recibo.

## Cierre de caja



Haz clic en la pestaña Ventas y selecciona el botón Cerrar caja.

789



Ingresa el horario en el cual se hará el cierre de tu caja. Este queda configurado de forma automática.



Puedes cambiar este horario cuando prefieras o desactivar el cierre de caja automático.



También puedes cerrar tu caja de forma manual haciendo clic en el botón Cerrar caja ahora.



Reimprime el cierre de tu caja las veces que desees desde la pestaña Ventas.

#### **Anulaciones**





Haz clic en la pestaña Anular o dirígete al menú para seleccionar la opción Anular.



Pídele a tu cliente que acerque, inserte o deslice la tarjeta con la que realizó la compra.





Podrás visualizar todas las ventas hechas con la tarjeta.



Selecciona la venta que deseas <mark>anular</mark> y confirma.





¡Listo! Venta anulada con éxito. Imprime el recibo de tu cliente o envíalo a través de SMS ingresando su número de celular.

## ¡Recuerda!

Si la venta se hizo antes de las 4 p.m. no se podrá anular después de este horario ya que dicha venta está en proceso de abono.

Deberás contactar al equipo de soporte de ser necesario.

# ¡Gana más ingresos recargando y aceptando pagos de servicios!



Para activar la funcionalidad de Recargas y Pago de Servicios, sique los siguientes pasos:



Para encontrar la funcionalidad de forma rápida, haz clic en el botón menú y ¡listo!

Luego, presiona el botón Recargas y pagos para activar la funcionalidad.






# Tu reporte de ventas y abonos en tiempo real

Ingresa a


http://culqipanel.culqi.com/



# En tu CulqiPanel puedes:

- Revisar el detalle de tus ventas para saber con rápidez cómo le va a tu negocio.
- Ver tu calendario de abonos y planificar tus pagos a proveedores.
- Descargar reportes de abonos y ventas que te ayudarán a gestionar de mejor forma tu negocio.
- Enviar recibos digitales por correo para ofrecer una mejor experiencia a tus clientes.

# ¿Cómo funciona tu equipo?



#### ¿Cómo enciendes o apagas tu CulgiFull?

- a) Para prender tu equipo, presiona el botón de encendido 😃 por 03 segundos y espera a que aparezca la pantalla del menú principal.
- b) Para apagar tu equipo, presiona el mismo botón de encendido 😃 por 03 segundos. Luego, debes dar click en la pantalla en la opción Apagar.
- c) Para prender o apagar la pantalla táctil, presiona una sola vez el botón de encendido .

## Tips de uso



#### 🕖 i Batería

- El nivel de batería debe estar siempre por encima del 10%, de lo contrario puede impactar de manera permanente en la capacidad de la misma.
- Carga tu CulgiFull conectando el cable USB-C a una computadora o a un adaptador 5A DA 1A.



### **Mantenimiento**

- Bajo ninguna circunstancia trates de abrir el dispositivo.
- No intentes limpiar el lector de tarjetas.
- Limpia la pantalla, teclado o cualquier superficie externa del CulgiFull con alcohol. Evita utilizar solventes a base de acetona.



#### Otros:

- El equipo tiene 1 año de garantía y cubre fallas de fabricación o manufactura tanto en software como en hardware.

## Acciones para reducir el riesgo en tu negocio

Mantener sustentos de las ventas de tus productos y/o servicios

Es importante emitir tickets de venta y boletas o facturas. De esa manera, tus ventas tendrán más sustento en caso el banco nos haga llegar una carta de controversia. Recuerda quardar tus recibos de venta hasta 24 meses.

2 Verificar datos

Valida los datos del cliente con su documento de identidad en caso paguen con tarjeta de crédito.

¡Importante!

No dejes que ningún tercero manipule tu equipo sin previa validación de identidad. Culqi cuenta con un servicio técnico especializado de campo nivel nacional para atender consultas\*.

No aceptes cobros de terceras personas por otros conceptos diferentes a los que figuren en tu contrato.

\*Los clientes carterizados ubicados en Lima se atenderán en un periodo de 12 horas y 24 horas para clientes no carterizados; mientras que la atención en provincia será de 24 horas para clientes carterizados y 48 para clientes no carterizados.\*

## 3 Revisar los componentes de la tarjeta

- A. La tarjeta debe tener impresos los símbolos del banco o entidad emisora.
- B. El chip es parte de las propiedades metálicas de la tarjeta, no debe ser un sticker.
- C. Verifica que la tarjeta tenga un número de dígitos mayor a 14 (Visa, Mastercard, Amex o Diners).
- D. Valida que el elemento holográfico esté presente en la tarjeta. Puede estar en el anverso, reverso de la tarjeta o a lo largo de la banda magnética.
- E. Corrobora que la tarjeta no haya vencido.
- F. Revisa que el logo de la marca bandera (Visa, Mastercard, Amex o Diners) esté correctamente impreso.





Recuerda: Estos elementos no deben estar dañados ni superpuestos. Si encuentras una tarjeta que no cumple estas condiciones, por favor, comunícate con nosotros llamando al (01) 643 1050.

## Contáctanos

De lunes a domingo las 24 horas del día





Soporte online 24/7: culqi.com/soporte



WhatsApp +51 946 365 851

Encuentra tutoriales y más información en nuestros canales oficiales:









Culqi

O @Culqi